

Asetukset

Asetus sivulle pääsee käyttämällä yläpalkin navigointi valikkoa ja valitsemalla valikosta **Järjestelmä > Laiteasetukset**.

Verkkoasetukset laatikossa voi asettaa laitteen nimen ja vaihtaa ip-osoitteeseen liittyviä asetuksia. Muutokset tallennetaan painamalla *Muuta* nappia. Jos vaihdoit ip-osoitetta, joudut siirtymään kirjautumis-sivulle uudella ip-osoitteella.

Päiväys ja aika laatikossa voit asettaa NTP serverin ja aikavyöhykkeen josta laite hakee ajan automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen, mikäli laite on yhteydessä verkkoon tai voit asettaa ajan manuaalisesti *Aseta aika* nappulalla.

Laiteasetukset laatikossa voit tallentaa muutokset tietokantaa *Tallenna tietokanta* napilla, uudelleenkäynnistää prosessit *Uudelleenkäynnistä ohjelma* napilla ja uudelleenkäynnistää koko laitteen painamalla *Uudelleenkäynnistä laite* nappia.

Sovellusohjelmat laatikossa voit avata sivujen ulkonäköä tai toiminnallisuutta mahdollistavan editori *Web editori* nappulalla, tähän editoriin pääsee myös miltä tahansa sivulta laittamalla URL osoitteen perään &edit (esim. 192.168.1.139/index.php?page=system/settings&edit). *Ohjelma editori* nappulalla pääsee editoriin jossa voi muokata laitteella olevia ohjelmia. *Tee varmuuskopio* nappi tekee järjestelmästä painalluksen aikaisen varmuuskopion ja *Palauta varmuuskopio* palauttaa järjestelmän aikaisemmin tehdyn varmuuskopion tilaan.

Network settings

Hostname

Koti seeppari

IP address

192.168.1.139

Network mask

255.255.255.0

Default gateway

192.168.1.1

Apply

Date and time

Time zone

Europe/Helsinki

NTP Server

europe.pool.ntp.org

Set time and date

Device settings

Save database

Restart PLC software

Reboot system

Application programs

Web editor

Program editor

Do restore

Do backup

Security and RSA keys

Public RSA key

Show

Authorized keys

Show

Revision #2

Created 27 May 2022 08:10:00 by Severi Hiltunen

Updated 8 June 2022 18:00:13 by Severi Hiltunen