

Järjestelmän asetukset

Verkkoasetukset

Verkkoasetusten muokkaamisen jälkeen paina *Muuta*-painiketta, jollain järjestelmä ottaa heti käyttöön uudet verkkoasetukset. Yhteys järjestelmään siis katkeaa.

Järjestelmää ei pidä kytkeä suoraan internetiin – eli ei ilman palomuuria tai reititintä. BACnet-standardin mukaisesti UDP-portti 47808 on täysin avoin, ja siihen saa kirjoittaa mikä tahansa laite.

Järjestelmään kannattaa ohjata seuraavat portit käyttäen reitittimen portinohjaustoimintoa:

- 80 HTTP-käyttöliittymä
- 22 SSH- ja SFTP-yhteys

Muut asetukset

Asetusten muokkaamisen jälkeen paina painiketta *Tallenna tietokanta*. Tietokanta tallentuu myös itsestään tietyn ajanjakson välein.

Voit käynnistää järjestelmän uudelleen painikkeesta *Uudelleenkäynnistä laite*, tai pelkän SLC Enginen painikkeesta *Uudelleenkäynnistä ohjelma*.



Revision #1

Created 30 May 2022 10:46:42 by Severi Hiltunen

Updated 10 June 2022 11:24:58 by Severi Hiltunen