

# Auto-login

## ☐AUTO-LOGIN toiminto

Ulkoinen laite voidaan asettaa kirjautumaan sisään halutulla käyttäjänimellä. Auto-login käyttää normaaleja käyttöliittymän käyttäjätilejä, joten automaattisesti sisäänkirjautuvan käyttäjän käyttöoikeuksia voidaan hallita kuten muidenkin käyttäjien.

IP osoitteet joista auto-login on mahdollista tehdä, täytyy listata asetustiedostoon `/opt/slc/etc/autologin`

Asetustiedoston formaatti on yksinkertainen, jokaisella on yksi IP osoite tai IP alue, josta auto-login toimii. Kommentti rivejä voi antaa kun aloittaa rivin `#` -merkillä.

esimerkki:

```
#IPaddr  
127.0.0.1
```

Merkkejä `*` ja `?` voi käyttää wild-cardena kun syöttä IP alueita.

## AUTOLOGIN KÄYTTÄJÄT:

Jotta käyttäjä voi kirjautua sisään automaattisesti ilman salasanaa, täytyy hänen kuulua "autologin" käyttäjäryhmään. Tämän muutoksen voi halutuille käyttäjätileille tehdä "system -> user management" sivulta.

Tämän jälkeen käyttöpaneelin (tai muun laitteen) saa kirjautumaan automaattisesti sisään käyttöliittymään, kun laittaa selaimen osoitteeseen URL parametrin

```
☐?autologin=[käyttäjänimi]
```

..jolloin koko web osoite voisi olla esimerkiksi..

```
☐http://192.168.0.128/index.php?autologin=user
```

Jolloin linkin kautta järjestelmään tullessa ei sisäänkirjautumisruutua ilmesty laisinkaan, vaan selain siirtyy suoraan järjestelmän etusivulle.

## HUOMAA:

Kun käyttäjä kuuluu autologin ryhmään, voi `"/etc/autologin"` tiedostossa mainituista IP osoitteista kirjautua sisään ILMAN SALASANAA kaikilla niillä käyttäjänimillä jotka kuuluvat autologin ryhmään.

Revision #1

Created 30 May 2022 11:00:18 by Severi Hiltunen

Updated 10 June 2022 11:23:40 by Severi Hiltunen