

FTDI USB-RS232 kaapeli



Väri	Selite
Punainen	+5V
Musta	GND
Keltainen	Rx (luku)
Oranssi	Tx (kirjotus)
Ruskea	CTS (clear to send)
Vihreä	RTS (ready to send)

FTDI USB-RS232 muunnin ei tee galvaanista erotusta sarjaväylän ja USB portin välille.

Yleensä RS232 sarjaliikennettä käyttäviin laitteisiin kytketään 3 johdinta: **Rx, Tx ja GND**. eli johdinvärit Ke, Or ja Mu.

Huom. RX ja TX tulee yleensä kytkeä ristiin toisen laitteen kanssa:

- Laite 1 TX <-> Laite 2 RX.
- Laite 1 RX <-> Laite 2 TX.

Revision #3

Created 27 May 2022 13:57:43 by Severi Hiltunen

Updated 13 January 2023 18:45:35 by Tommi