

Modbus slave

Modbus laitteen voi asettaa toimimaan slave-tilassa vaihtamalla portin "mode" kentän master-tilasta slave-tilaan.

Halutut slave-tilan asetukset asetetaan "sys/settings/modbusSlave" pisteeseen. Haluttu väyläosoite edellä mainitun pisteen "address" kenttään, käytettävä kommunikaatioportti kenttään "port" ja viimeiseksi aseta slave-tila päälle vaihtamalla enabled kenttä arvoon "true". Tämän jälkeen tallenna tietokanta ja käynnistä ohjelmistot uudestaan (restart painikkeella).

Jos käyttää modbusTCP väylää tarvitsee "ipAddress" kenttään asettaa kyseisen CPU:n ip-osoite.

Revision #1

Created 27 May 2022 13:20:22 by Severi Hiltunen

Updated 8 June 2022 18:07:41 by Severi Hiltunen