Auto-login

AUTO-LOGIN toiminto

Ulkoinen laite voidaan asettaa kirjautumaan sisään halutulla
käyttäjänimellä. Auto-login käyttää normaaleja käyttöliittymän
käyttäjätilejä, joten automaattisesti sisäänkirjautuvan
käyttäjän käyttöoikeuksia voidaan hallita kuten muidenkin käyttäjien.

IP osoitteet joista auto-login on mahdollista tehdä, täytyy listata
asetustiedostoon /opt/slc/etc/autologin

Asetustiedoston formaatti on yksinkertainen,
jokaisella on yksi IP osoite tai IP alue,
josta auto-login toimii. Kommentti rivejä voi antaa kun aloittaa
rivin # -merkillä.

esimerkki:

#IPaddr
127.0.0.1

Merkkejä * ja ? voi käyttää wild-cardeina kun syöttä IP alueita.

AUTOLOGIN KÄYTTÄJÄT:

Jotta käyttäjä voi kirjautua sisään automaattiesti ilman salasanaa,
täytyy hänen kuulua "autologin" käyttäjäryhmään. Tämän muutoksen voi
halutuille käyttäjätileille tehdä "system -> user management" sivulta.

Tämän jälkeen käyttöpaneelin (tai muun laitteen) saa kirjautumaan
automaattisesti sisään käyttöliittymään, kun laittaa selaimen
osoitteeseen URL parametrin

?autologin=[käyttäjänimi]

..jolloin koko web osoite voisi olla esimerkiksi..

http://192.168.0.128/index.php?autologin=user

Jolloin linkin kautta järjestelmään tullessa ei sisäänkirjautumisruutua
ilmesty laisinkaan, vaan selain siirtyy suoraan järjestelmän etusivulle.

HUOMAA:

Kun käyttäjä kuuluu autologin ryhmään, voi "../etc/autologin" tiedostossa
mainistuista IP osoitteista kirjautua sisään ILMAN SALASANAA kaikilla niillä
käyttäjänimillä jotka kuuluvat autologin ryhmään.

Revision #1
Created 30 May 2022 11:00:18 by Severi Hiltunen
Updated 10 June 2022 11:23:40 by Severi Hiltunen