

# Tietokannan etäpisteet

Valvomon tietokantaan saa lisättyä remote -tyyppisiä ohjelmallisia pisteitä, joiden arvoa päivitetään asetetuin väliajoin siihen yhdistetystä alakeskuksesta. Pisteiden data source on muotoa `remote://_NODEID_/_POINT_`, jossa `_POINT_` vastaa alakeskuksen tietokantapistettä. Pisteeksi voi antaa koko pisteen(haetaan pv ja commStatus) tai tietyn kentän. Remote pisteen commStatus -2 tarkoittaa yhteyden katkeamista, ja -1 sitä, että noudettu piste on sisältänyt commStatus -kentän, jonka arvo on ollut nollaa pienempi (-2=netti, -1=väylä).

---

Revision #1

Created 27 May 2022 13:16:38 by Severi Hiltunen

Updated 8 June 2022 18:06:05 by Severi Hiltunen