


Tapahtumat

Tapahtuma historiaan pääsee navigoimalla yläpalkin valikolla **Järjestelmä > Loki tiedostot > Tapahtumat**.

Tältä sivulta löytyy hälytystapahtumat: hälytysten aktivoitumiset ja deaktivoitumiset sekä hälytys viestien lähetykset. Vasemmassa reunassa olevaa alasaveto valikkoa käyttämällä voit valita *user* tapahtumat, josta löytyy käyttäjiin liittyvät tapahtumat kuten sisään- ja uloskirjautumiset ja muutokset laitteen asetuksiin ja sen tietokantaan. Toisesta alasveto valikosta voi valita kuinka monta tapahtumaa näytetään per sivu ja nuolinäppäimiä käyttämällä voi siirtyä sivujen välillä.

 **Järjestelmä** **Loki tiedostot** **Tapahtumat**

2020-05-11
14:44:25
admin

Hälytyksiä
0 kuittaamatonta
0 aktiivista

Tapahtuma historia				
alarm	10	<<	>>	
time	text	action	username	dataname
2020-05-11 14:40:15	Poistosuodattimen paine-eron ylaraja hälytys	to normal	PLC	IV/tklV/poistoSuodatin1/YRH
2020-05-11 14:39:53	Kanavapaineen saatovikahälytys	to normal	PLC	IV/tklV/kanavaPaine/SVH
2020-05-07 18:20:17	Kanavapaineen saatovikahälytys	to alarm	PLC	IV/tklV/kanavaPaine/SVH
2020-05-07 18:20:17	Alarm message sent to receiver@email.com	info		
2020-05-07 13:41:03	Poistosuodattimen paine-eron ylaraja hälytys	to alarm	PLC	IV/tklV/poistoSuodatin1/YRH
2020-05-07 13:41:03	Alarm message sent to receiver@email.com	info		
2020-01-29 15:00:00	Poistopuhaltimen paine-eron ylaraja hälytys	to normal	PLC	IV/tklV/poistoPuhallin/RRH

Revision #1

Created 27 May 2022 08:50:27 by Severi Hiltunen

Updated 8 June 2022 18:00:36 by Severi Hiltunen